

BATTERY INSTALLATION GUIDE

Conseils de sécurité avant de commencer :

- Portez des lunettes et des gants de sécurité
- Portez des chaussures à embout d'acier
- Veillez à ne pas toucher simultanément les bornes positives et négatives avec des outils métalliques.
- Veillez à ne toucher aucun métal lorsque vous desserrez la fixation du collier de serrage du câble positif.

Outils nécessaires :

- Clé
- Brosse pour cosses
- Cliquet, douilles et rallonge (en option)
- Tournevis à tête plate (en option)
- Écarteur de cosses (facultatif)
- Extracteur de bornes (en option)

ÉTAPE 1 – PASSEZ EN REVUE TOUTES LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ AVANT DE COMMENCER.

ÉTAPE 2 – DÉBRANCHEZ LE CÂBLE NÉGATIF DE LA BATTERIE.

Localisez la borne négative, elle aura un symbole moins (-). Débranchez le collier de serrage du câble négatif en desserrant la fixation du collier de serrage. Assurez-vous de ne pas toucher la borne positive lorsque vous desserrez la fixation négative. Vous aurez besoin d'une clé pour desserrer la fixation. Une fois le câble retiré, mettez-le de côté.

ÉTAPE 3 – DÉBRANCHEZ LE CÂBLE POSITIF DE LA BATTERIE.

Localisez la borne positive, elle aura un symbole plus (+). Il peut être recouvert par un capuchon, un panneau de fusibles ou un autre composant du véhicule. Débranchez le collier de serrage du câble positif en desserrant la fixation du collier de serrage. Une fois le collier de serrage retiré, remettez le capuchon sur le collier de serrage du câble positif ou enveloppez-le dans une serviette. Mettez-le de côté et ne le laissez pas entrer en contact avec le métal du véhicule pendant toute la durée du processus de remplacement.



Étape 3 – Débranchez le câble positif.

ÉTAPE 4 – RETIREZ LE SUPPORT DE MAINTIEN.

Toutes les batteries sont maintenues bien en place par un dispositif de retenue, généralement un support situé sur le dessus ou à la base de la batterie. Il est normalement fixé avec une ou plusieurs attaches. Desserrez et retirez les fixations ainsi que le support du dispositif de retenue. Vous aurez besoin d'une clé. Un cliquet, une douille et une rallonge peuvent faciliter le travail sur les batteries fixées en bas.

ÉTAPE 5 – REMPLACEZ LA BATTERIE.

Retirez en toute sécurité l'ancienne batterie du véhicule et insérez la nouvelle batterie à sa place. Nettoyez le bac à batterie, puis installez la nouvelle batterie.

GUIDE D'INSTALLATION DE LA BATTERIE (SUITE)

ÉTAPE 6 – NETTOYEZ LES BORNES ET LES SERRE-CÂBLES.

Avant de procéder au branchement de la nouvelle batterie, utilisez une brosse métallique pour nettoyer les bornes de la nouvelle batterie ainsi que les colliers de serrage des câbles positif et négatif.

ÉTAPE 7 – RÉINSTALLEZ LE SUPPORT DE MAINTIEN.

Insérez et serrez les fixations.

ÉTAPE 8 – RÉINSTALLEZ LE COLLIER DE SERRAGE DU CÂBLE POSITIF DE LA BATTERIE SUR LA BORNE POSITIVE.

Assurez-vous que la pince est bien en place, puis serrez la fixation. Ne pas enfoncer les serre-câbles sur la borne et ne pas trop serrer les fixations.

ÉTAPE 9 - RÉINSTALLEZ LA PINCE DU CÂBLE NÉGATIF DE LA BATTERIE SUR LA BORNE NÉGATIVE.

Assurez-vous que la pince est bien en place, puis serrez la fixation. Assurez-vous que la pince est bien en place, puis serrez la fixation. Ne pas enfoncer les serre-câbles sur la borne et ne pas trop serrer les fixations.




Étape 6 – Nettoyez les bornes.




Étape 8 – Réinstallez le câble positif.

LA VENTILATION DE LA BATTERIE PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE

Consultez le manuel du propriétaire du véhicule pour déterminer si la ventilation de la batterie est nécessaire. Une batterie mal ventilée peut entraîner l'accumulation de gaz nocifs à l'intérieur du véhicule. Si nécessaire, raccordez le tuyau de dégazage du véhicule au bouchon d'aération de la batterie le plus proche. Installez le bouchon d'aération fourni sur le côté de la batterie qui est OPPOSÉ au tuyau de dégazage.



Localisez le bouchon de ventilation sur le coin du couvercle de la borne positive rouge.



Détachez le bouchon d'aération.



Insérez le bouchon d'aération sur le côté opposé au tuyau de dégazage.